

エクスプレス通報サービスの サービス・プロセス一覧

	サービス名	プロセス名	サービスの スタートアップ	機能概要	備考
エクスプレス通報サービス	なし	AMSADM.exe	—	アラートマネージャ設定ウィンドウのプロセスです。	
	なし	Exsrdkfd.exe	—	開局ファイルを読み込むプロセスです。	
	なし	Exsadm.exe	—	エクスプレス通報サービス設定ユーティリティのプロセスです。	
	Alert Manager Main Service	AMVMain.exe	自動	イベントログ監視機能、通報機能全般で使用するサービスです。	
	Alert Manager ALIVE(S) Service	AMVALVS.exe	手動	エクスプレス通報サービスで使います。	エクスプレス通報サービス、またはマネージャからのエクスプレス通報を有効に設定した場合、起動します。無効に設定した場合、停止します。
エクスプレス通報サービス(HTTPS)	なし	AMSADM.exe	—	アラートマネージャ設定ウィンドウのプロセスです。	
	なし	Htsrdkfd.exe	—	開局ファイルを読み込むプロセスです。	
	なし	Htsadm.exe	—	エクスプレス通報サービス(HTTPS)設定ユーティリティのプロセスです。	
	なし	AMCHTECK.exe	—	ログ採取ツールのチェックプロセスです。	
	Alert Manager Main Service	AMVMain.exe	自動	イベントログ監視機能、通報機能全般で使用するサービスです。	
	Alert Manager HTTPS Service	AMMHTTP.exe	手動	マネージャからのエクスプレス通報(HTTPS)の受信サービスです。	マネージャからのエクスプレス通報(HTTPS)を有効に設定した場合、起動します。無効に設定した場合、停止します。
エクスプレス通報サービス(MG)	なし	AMSADM.exe	—	アラートマネージャ設定ウィンドウのプロセスです。	
	なし	EXSOpen.exe	—	エクスプレス通報サービス(MG)の開局ツールのプロセスです。	
	なし	Exsadm.exe	—	エクスプレス通報サービス設定ユーティリティのプロセスです。	
	なし	MGCHTECK.exe	—	ログ採取ツールのチェックプロセスです。	
	なし	NVSRTCpy.exe	—	受信情報の設定ツールのプロセスです。	
	Alert Manager Main Service	AMVMain.exe	自動	イベントログ監視機能、通報機能全般で使用するサービスです。	

(注) サービス名なしのプロセスは、必要に応じて内部で起動されます。

(注) ご利用いただく通報サービスの種別に応じ、上記のサービス・プロセスがブロックされないよう、セキュリティ対策ソフトなどの設定をご確認ください。